




Solid Single (370)

Assembly Manual / Betriebs- und Montageanleitung
Montage handleiding
English / Deutsch / Nederlands



SLS-IM0089-0EN-DE-NL

EN - Read this manual thoroughly and store in a safe place.

DE - Bitte sorgfältig lesen und sicher aufbewahren.

NL - Lees de handleiding aandachtig door en bewaar op een veilig plaats.

Content

1 GENERAL	3
1.1 Importance of the assembly/operating manual	3
1.2 Intended use	3
1.3 Improper use	3
1.4 Danger	3
1.5 Checking the content box	4
2 SAFETY INFORMATION	5
2.1 Symbols/warnings	5
2.2 Maximum weight allowed on table	5
2.3 Organizational measures	6
2.4 Informal safety measures	6
2.5 Note for those assembling the table	6
2.6 Transport and assembly	6
2.7 Use of the table	6
2.8 Specific dangers	7
2.9 In an emergency.....	7
2.10 Maintenance and upkeep	7
2.11 Cleaning	7
2.12 Persistent risks	7
3 ASSEMBLY	8
3.1 Checking the items supplied.....	8
3.2 Packaging	8
3.3 Tightening torques for screws used.....	8
3.4 Assembly of the table.....	8
3.4.1 Mounting the adapter plate on column.....	8
3.4.2 Connect the motor cable.....	9
3.4.3 Mounting the column on cabletop®.....	10
3.4.4 Mounting the foot	11
3.4.5 Mounting the foot on column.....	12
3.4.6 Connecting the electrical components	13
3.4.7 Table test.....	14
3.4.8 Clearance around the table.....	15
3.4.9 Screw points on cabletop®.....	15
4 CORRECT POSITION OF SEAT	16
5 TECHNICAL SPECIFICATIONS	17-18
6 OPERATION AND INDICATORS	19
6.1 Indicators	19
7 RECYCLING	19
7.1 Taking the table out of active duty	19
7.2 Taking the table apart	19
7.3 Recycling	19
8 TROUBLESHOOTING	20
9 CUSTOMER SERVICE	20
10 MANUFACTURER	20

1 General

1.1 Importance of the assembly/Operating Manual

The guideline for safe use and trouble-free operation of this table is knowledge of basic safety information and regulations. This assembly/operating manual contains the most important information needed for assembling and operating the table safely. This assembly/operating manual, in particular the safety information contained herein, must be observed by any person building the table and working on the finished surface. More importantly, the rules and regulations applying to accident prevention in the locality in which the table is to be used must be observed at all times.

1.2 Intended use

The table must be used only as an electrically height-adjustable table for sitting/standing use in offices or other enclosed areas. The table must be used for this purpose only. Any other use than the above shall be deemed improper. Please observe the provisions of Section 2, Safety Information. Children may be unaware of the dangers presented by the table if unsupervised. The manufacturer can in no way be held liable for damage arising from improper use.

intended use shall also include:

- observation of all information from the assembly/operating manual;
- Prohibition of any sort of addition to conversion of the table.

1.3 Improper use

- Never use the workstation frame to lift people or loads.
- Do not exceed the maximum load of the table (see section 5, Technical Specifications).
- Only use the product for office purposes.


1.4 Danger

Improper connection of the table grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. **WARNING:** Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

EN

1.5 Checking the content box

Tools




A 1x



B 4x



C 1x



D 8x



E 4x



F 4x



G 2x



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner.

2 Safety Information

2.1 Symbols/Warnings

The assembly/operating manual uses the following terms and signs to indicate dangers:



This symbol indicates an immediate threatening situation for any person's life or health. Failure to adhere to such information may have serious consequences for health, or could even result in life-threatening injury or death.



This symbol indicates important information. Failure to adhere to such information could lead to damage to the workstation.



Reference to the obligation to read the operating manual.



Do not place objects or parts of the body under the table. This could cause serious injury or even result in death.


2.2 Maximum weight allowed on table



Do not exceed the maximum permitted load of 60 kg (including table top) on the workstation frame. Avoid unbalanced load, distribute the weight evenly, otherwise overload may occur. Overloading a frame may cause breakage and close by individuals may suffer serious injuries as a consequence.

Example :

All weight should be distributed evenly.



2.3 Organizational measures

The table can best be assembled by two people. Turning the table, is a task in particular which requires two people!

2.4 Informal safety measures

- Keep the assembly/operating manual in the place where the workstation frame is used at all times.
- Make sure that all safety information on the table (see section 2.1 Symbols/warnings) is legible, replacing the same if necessary.

2.5 Note for those assembling the workstation

- The workstation must be assembled/worked on by persons over the age of 16.
- The persons referred to above must have read and understood the assembly /operating manual.

2.6 Transport and assembly

- The table must be moved by two persons only, and such cases must be retracted.
- Do not drag or pull the table over the floor.
- Assemble the table with the supplied tools only. They are the only tools which ensure that the screws can be tightened to the correct torque.

2.7 Use of the table

- Do not allow children to use the table unsupervised. Children may be unaware of the danger presented by the table. They would be in serious danger of injuring themselves, possibly even with fatal consequences.
- The table must only be used in appropriate areas (see section 5 Technical Specifications).
- Do not use the table on an uneven surface. In such conditions it will not be steady.

2.8 Specific danger

- When adjusting the height of the frame there is danger of injury. Make sure that there is no-one else in the immediate surroundings of the frame.
- When assembling the workstation frame, make sure there is ample space to avoid collisions (i.e. inclination of roof, fixed objects, filing cabinets, waste-paper bins etc.) in all imaginable directions.
- Make sure there is ample space to avoid collisions if there are objects on the work surface such as computers or computer peripherals.
- Make sure there is clearance of at least 25 mm from all other furniture, all around the workstation frame.

2.9 In an emergency

- Stop using the workstation frame at once if you notice anything unusual (strange sounds etc.).
- Have the workstation frame repaired by specialists. Refrain from using the workstation frame until it has been successfully repaired.

2.10 Maintenance and upkeep

- Do not perform any repairs on the work surface or other components yourself.
- Do not alter the construction of the work surface or its frame.
- Any faulty components removed must be replaced with new, original components from the manufacturer. Use only original replacement parts made by the manufacturer. Have any such work carried out by a specialist, making reference to this Assembly/operating manual.

2.11 Cleaning

- Dust the table once a week with a dry cloth.
- Clean the table with a damp cloth and a weak solution of cleaner once a fortnight.

2.12 Persistent risks

This table has been built to the state of the art and to recognized safety regulations. Nonetheless, its use may constitute a risk to the health and safety of users or third parties, damage to the table or to other items. The table must be used only:

- For the purpose for which it was intended.
- If it is completely safe to do so.

3 Assembly

3.1 Checking the items supplied

- Carefully open the cardboard packaging.
- In doing so, do not use any long knife blades. They may damage the components inside.
- Check the parts supplied in section 1.5.
- Do not attempt to assemble the table if there is any damage or if there are any incorrect components.

3.2 Packaging


- Remove the packaging. Treat as household waste/paper.
- Observe national legislation.

3.3 Tightening torques for screws used



- Assemble the table with the tools supplied only.

3.4 Assembly of the table

3.4.1 Mounting the adapter plate on column



3.4.2 Connect the motor cable





Make sure the plug is firmly inserted into the plug socket.






Do not pull the connectors further out of the cabletop®.


3.4.3 Mounting the column on cabletop®




3.4.4 Mounting the foot




Optional: Casters



3.4.5 Mounting the foot on column




3.4.6 Connecting the electrical components



Keep in mind that the table which you are assembling is height adjustable. The cables of the electrical components must be able to freely follow the movement of the table.



Initial start on next page.



In order to maintain the elasticity of the spiral cord over long time, it is recommended to adjust the table into it's lowest position when the workstation will not be in use for any length of time.



Do not open the covers from the tabletop. There is danger of an electric shock.

CS TECHNOLOGY SDN. BHD.
ONCE PRINTED CONSIDER REFERENCE ONLY
(Not subject for revision change)

3.4.7 Table test



Please make sure that the table can move freely and correct at all times.




In case you need to disconnect cables from the electrical components always be sure to disconnect power first.



In case the height adjustment is not operating normally stop using the table immediately and disconnect the power. Get in contact with customer service for the further advise (see section 10).

Left button

Up



Right button


Down

Reset

The first time you put in the plug of the power supply into the socket the height adjustment can only be operated in the reset-mode. As long as the reset-mode is enabled, the system can only move downward. In order to use the system normally, please follow the next steps:

- Press and hold the down-button, the system slowly moves downward.
- Please move the system to the lowest position. This position will be used as reference-point (zero-point).
- Keep the button pressed for a moment when the system has reached the lowest position. This will end the reset-modus.
- The system can be operated normally now. Press and hold the up- or down-button to move the system to the desired height. The system stops when you release the buttons.

3.4.8 Clearance around the table



Allow a minimum clearance of 25 mm from the edge of a cabletop® to a wall or moving parts.



When changing the tabletop position (especially without using pinch protection), there is a risk of pinching. You must therefore ensure that no people or objects are located in the hazardous area or can reach into it.

3.4.8 Screw points on cabletop®



To attach accessories under the table top, use only the green marked area. Don't screw any screw on the top Surface of the table top.




Only use screws that are screwed into the material with a maximum length of 10 mm.




— Cable position

Free mounting surface (Accessories)



4 Correct position of seat



Correct sitting posture

Sitting incorrectly can lead to injuries at joints, bowstrings and muscles. In order to prevent this it is necessary to adjust your office chair and desk.

Apart from the following advise you should always prevent an uncomfortable sitting posture. If you feel that the following advices leads you to an uncomfortable sitting posture simply adapt your needs.

Office Chair

- The sitting height has to be adjusted in way that your knee is angled by 90-120° when your foot is flat on the ground.
- Sitting properly requires that your lower back touches the back rest. If possible align the seating depth in order to avoid pressure from the seat pan to your lower leg .
- Sit upright but lean back in a relaxed position. If possible adjust the lumbar support of your chair to your height. Adjust the back rest in a way that pushes your upper body slightly forward but still offering enough flexibility to yield movement.
- If possible adjust the height of your armrests. Your shoulders should be in a relaxed position when your arms are touching the arm rest.

Table

- Adjust the table height after you have found your correct sitting posture.
- Your elbows should be angled by 90-120° when your arms rest on the table top. The edge of the top should not press against your arms.

Equipment on the desk


- Incident light (day light or lamps) on your monitor should approach the surface of your screen by an angle of 90°.
- The height of your monitor should be adjusted in way that enables you to look slightly downward while focusing the center of your screen.
- Please keep a distance of 60-70 cm from your screen.
- A careful posture for your wrists can be achieved by a flat narrowed keyboard.
- Please heed the advice in the manuals of your further (ergonomical) equipment.

5 Technical specification

Assembly Manual version	SLS-IM0089-0EN-DE-NL
Year of construction	2021
Production country	Malaysia
System	1-step
Material	Steel, Aluminium and Plastic
Stroke (max.)	49 mm (19.3")
Frame load (max.)	60 kg
Frame weight	24.5 ± kg
Speed frame load	± 39 mm/s
Input power I. SMART-e-2-actiforce-EU II. ControlForce 2	I. 220-240Vac, 50-60Hz, 2.5A II. 100-120Vac, 60Hz, 5A max 220-240Vac, 50Hz, 2A max
Duty cycle	10 % (2 Minute on / 18 Minutes off)
Noise level	< 50 dB(A)
Environmental temperature Use	15 - 30°C
Environmental temperature Storing	10 - 50°C
Humidity Use	<85%
Humidity Storing	<50%
Maximum Storing time	-
Indoor use only!!!	

5 Technical specification

(* General Tolerance = ± 1 cm)



Minimum Frame Height	69cm (27.2")	
Maximum Frame Height	118cm (46.5")	
Maximum Stroke	49cm (19.3")	
Table Top Width	80 cm (31.5")	
Table Top Depth	67 cm (26.4")	
Foot Depth	75cm (29.5")	
Minimum Load	60 kg	

6 Operation and Indicators

Observe the provisions of Section 2, Safety Information, on page 5—7, in particular:

Do not leave children unsupervised with the table. Children may be unaware of the dangers presented by the table. They would be in serious danger of injuring themselves, possibly even with fatal consequences. Please make sure that further adjustment is impossible when the table is still used by children.

Do not exceed the maximum time lag of the table.

Make sure there is ample space to avoid collisions if there are objects on the work surface such as computers or computer peripherals.

6.1 Indicators

Leave the immediate surroundings of the table at once if it starts to move spontaneously. Under no circumstances attempt to operate the table. Have the table repaired by specialists. Refrain from using the table until it has been successfully repaired.

Stop using the table at once if you notice anything unusual (strange sounds, smoke, etc.). Have the table repaired by specialists. Refrain from using the table until it has been successfully repaired.

Stop using the table at once if its safety features fail to work as they should.



Only clean the table with a dry or slightly moist cloth. Before cleaning, you must always unplug the power cord.



Unplug the power cord during a thunderstorm or if you do not intend to use the table for a longer period. The control unit might otherwise be damaged by power surges.

7 Recycling

7.1 Taking the table out of active duty

- Pull the power plug out of the electricity socket.

7.2 Taking the table apart

- In case of de-assembling please follow the manual backwards or contact customer service.

7.3 Recycling

- Please split all parts to their type of material. Keep notice of National restrictions!

8 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Height adjustment does not work.	Cables or connectors defective.	Check the cables for damages and if necessary replace them. Power in order?
Height adjustment does not work,	If cables and connectors have been checked a possible cause could be a defective up-down switch.	Replace up-down switch.
Height adjustment does not work.	Error in power supply.	Initialize reboot.

If your problem couldn't be solved or is not listed here, please contact your customer service for further advise.

9 Customer service

Make sure you have the manual at hand when contacting the customer service.

Importer / distributor

Actiforce Western Europe

Het Steenland 20
3751 LA
Bunschoten-Spakenburg

T: +31 33 460 01 20
E: info.holland@actiforce.com
W: www.actiforce.com

10 Manufacturer

Actiforce International B.V.

Het Steenland 20
3751 LA
Bunschoten-Spakenburg

T: +31 33 460 01 20
E: info.holland@actiforce.com
W: www.actiforce.com

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	22
1.1	Stellenwert der Betriebs- und Montageanleitung.....	22
1.2	Sachgemäße Verwendung	22
1.3	Sachwidrige Verwendung	22
1.4	Gefahren	22
1.5	Überprüfen des Lieferumfangs	23
2	SICHERHEITSHINWEISE	24
2.1	Symbol- und Hinweiserklärungen	24
2.2	Zulässiges Gesamtgewicht	24
2.3	Organisatorische Maßnahmen.....	25
2.4	Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen	25
2.5	Hinweise zur Montage	25
2.6	Transport und Montage	25
2.7	Benutzung des Tischgestells	25
2.8	Besondere Gefahrenstellen	26
2.9	Hinweise für den Notfall	26
2.10	Wartung und Instandhaltung	26
2.11	Reinigung.....	26
2.12	Restrisiken.....	26
3	MONTAGE	27
3.1	Überprüfen des Lieferumfangs.....	27
3.2	Verpackung	27
3.3	Hinweise zum Verschrauben der Beschläge	27
3.4	Montage des Tisches	27
3.4.1	Montage der Adapterplatte an die Hubsäule	27
3.4.2	Anschließen des Motorkabels	28
3.4.3	Montage der Hubsäule an die Tischplatte	29
3.4.4	Montage der Kufe	30
3.4.5	Montage der Kufe an die Hubsäule	31
3.4.6	Anschließen der elektrischen Komponenten	32
3.4.7	Testlauf.....	33
3.4.8	Freiraum um die Tischplatten	34
3.4.9	Schraubpunkte an der Tischplatte	34
4	RICHTIGE SITZHALTUNG	35
5	TECHNISCHE DATEN	36-37
6	BETRIEBSHINWEISE	38
6.1	Fehlfunktionen	38
7	ENTSORGUNG	38
7.1	Tisch außer Betrieb nehmen	38
7.2	Tisch demontieren	38
7.3	Entsorgung	38
8	FEHLERBEHEBUNG	39
9	KUNDENSERVICE	39
10	HERSTELLER	39

1 Allgemeines

1.1 Bedeutsamkeit der Betriebs- und Montageanleitung

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Tischgestells ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Vorschriften. Diese Betriebs- und Montageanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um das Tischgestell sicherheitsgerecht zu montieren und zu bedienen. Diese Betriebs- und Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die das Gestell aufbauen und an dem fertigen Tisch arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

1.2 Sachgemäße Verwendung

Das vorliegende Gestell dient ausschließlich der Verwendung als elektromotorisch höhenverstellbarer Sitz-/Steharbeitsplatz in geschlossenen Räumen. Das Gestell ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie hierzu unbedingt das Kapitel 2 "Sicherheits hinweise". Kinder können die vom Tischgestell ausgehenden Gefahren nicht einschätzen, wenn sie sich unbeaufsichtigt in der Nähe des Tisches aufhalten. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- Das Beachten aller Hinweise aus der Betriebs- und Montageanleitung und das Verbot von jeglichen An- und Umbauten am Tisch.



1.3 Sachwidrige Verwendung

- Verwenden Sie das Tischgestell niemals zum Heben von Personen oder Lasten!
- Belasten Sie das Tischgestell nur bis zur maximalen Last (siehe Kapitel 5 „Technische Daten“).
- Verwenden Sie das Tischgestell nur in gewerblichen Räumen.

1.4 Gefahr

Ein falscher Anschluss des Erdungsleiters des Tischgestells kann einen Stromschlag zur Folge haben. Fragen Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker, ob das Produkt richtig geerdet ist. Nehmen Sie an dem mit dem Produkt gelieferten Stecker keine Veränderung vor. Sollte das Kabel beschädigt sein, muss es durch ein neues Kabel ersetzt werden, welches beim Hersteller oder dessen Servicevertretung erhältlich ist.

1.5 Überprüfen des Lieferumfangs



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Symbol- und Hinweiserklärungen

In der Betriebs- und Montageanleitung werden folgende Hinweise und Symbole für Gefährdungen verwendet:



Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen hin. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zum Beispiel lebensgefährliche Verletzungen bis hin zur Todesfolge haben.



Dieses Symbol deutet auf einen wichtigen Hinweis hin. Das Nichtbeachten kann zu Schäden am Gestell führen.



Hinweise auf die Verpflichtung zum Lesen der Betriebsanleitung.



Bringen Sie keine Gegenstände oder Körperteile unter das Tischgestell. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.


2.2 Zulässiges Gesamtgewicht auf dem Tischgestell




Belasten Sie das Tischgestell nur mit der maximal zulässigen Last von 60 kg. Vermeiden Sie einseitige Beladungen, verteilen Sie das Gewicht soweit wie möglich gleichmäßig. Eine Überlastung kann zum Zusammenbruch des Gestells führen und bei nah stehenden Personen schwere Verletzungen verursachen.

Beispiel :

Des gesamte Gewicht sollte gleichmäßig verteilt werden.



$\} \leq 60 \text{ kg}$



$> 60 \text{ kg}$

2.3 Organisatorische Maßnahmen

Montieren Sie das Tischgestell am besten mit zwei Personen. Speziell das Umdrehen des Gestells mit montierter Tischplatte muss mit zwei Personen erfolgen.

2.4 Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen

- Bewahren Sie die Betriebs- und Montageanleitung ständig in der Nähe des Einsatzortes des Tischgestells auf.
- Halten Sie alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an dem Tisch (siehe Kapitel 2.2 „Symbol am Tischgestell“) in lesbarem Zustand und aktualisieren Sie diese gegebenenfalls.

2.5 Hinweise zur Montage

- Aufbau des Tischgestells oder Arbeiten am Tischgestell darf nur durch Personen mit einem Alter ab 16 Jahren erfolgen.
- Die Monteure müssen die Betriebs- und Montageanleitung gelesen und verstanden haben.

2.6 Transport und Montage

- Bewegen Sie das Tischgestell nur mit zwei Personen und in niedrigster Tischhöhe.
- Kippen oder ziehen Sie das Tischgestell nicht mit den Kufen über den Boden entlang.
- Montieren Sie das Tischgestell nur mit dem beigefügten Werkzeug. Nur so ist sicher gestellt, dass die Schrauben einwandfrei angezogen werden.

2.7 Benutzung des Tischgestells

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an das Tischgestell. Kinder können die Gefahren des Tischgestells nicht einschätzen. Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen mit Todesfolge.
- Benutzen Sie das Tischgestell nur in der dafür vorgesehenen Umgebung (siehe Kapitel 5“ Technische Daten“).
- Benutzen Sie das Tischgestell nicht auf einem unebenen Untergrund. Es besteht die Gefahr des Umkippens.
- Belasten Sie das Tischgestell nicht über das zulässige Gewicht, beachten Sie die maximal zulässige Flächenlast (siehe Kapitel 5 “Technische Daten“).

2.8 Besondere Gefahrenstellen

- Achten Sie bei der Verstellung des Tischgestells darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Tischgestells aufhalten. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Tischgestells auf vollständige Kollisionsfreiheit (z. B. Dachschräge, bauliche Gegebenheiten, Rollcontainer, Papierkorb, usw.) in allen möglichen Verstellpositionen.
- Achten Sie auch auf Kollisionsfreiheit, wenn sich Gegenstände- z. B. EDV-Geräte – auf dem Tisch befinden.
- Halten Sie einen seitlichen Sicherheitsabstand vom mindestens 25 mm zu jedem anderen Möbelstück ein

2.9 Hinweise für den Notfall

- Lassen Sie das Tischgestell durch einen Fachbetrieb reparieren. Nehmen Sie das Tischgestell erst wieder nach erfolgter Reparatur in Betrieb.
- Nehmen Sie das Tischgestell sofort außer Betrieb, wenn ungewöhnliche Vorkommnisse (Geräusche, Qualm, Rauch, usw.) am Tischgestell entstehen sollten.

2.10 Wartung und Instandhaltung

- Führen Sie keine Reparaturen am Tisch oder den Komponenten selbst durch.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Tisch vor.
- Tauschen Sie defekte Komponenten des Tischgestells nur gegen neue Originalteile des Herstellers aus. Verwenden Sie bitte ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers. Beachten Sie dabei diese Montageanleitung.

2.11 Reinigung

- Stauben Sie den Tisch mit einem trockenen Lappen einmal pro Woche ab.
- Reinigen Sie den Tisch mit einem feuchten Touch und mildem Reinigungsmittel alle 2 Wochen

2.12 Restrisiken

Das Tischgestell ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritte bzw. Beeinträchtigungen am Tischgestell oder an anderen Sachwerten entstehen. Das Tischgestell ist nur zu benutzen:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

3 Montage

3.1 Überprüfen des Lieferumfangs

- Öffnen Sie den Karton vorsichtig.
- Verwenden Sie hierzu keine langen Messerklingen. Dabei können Teile im Inneren beschädigt werden.
- Überprüfen Sie, ob alle in Kapitel 1.5 angegebenen Teile vorhanden sind.
- Versuchen Sie nicht, das gelieferte Tischgestell zu montieren, wenn Sie Beschädigungen oder einen fehlerhaften Lieferumfang feststellen.

3.2 Verpackung


- Entfernen Sie die Verpackung und entsorgen Sie diese als Haus-/Papiermüll.
- Beachten Sie die nationalen Rechtsvorschriften.

3.3 Hinweise zum Verschrauben der Beschläge



- Montieren Sie das Tischgestell ausschließlich unter Verwendung der mitgelieferten Werkzeuge.

3.4 Montage des Tisches

3.4.1 Montage der Adapterplatte an die Hubsäule



3.4.2 Anschließen des Motorkabels





Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Buchse eingesteckt ist.






Ziehen Sie die Stecker nicht weiter aus der Tischplatte heraus.

DE


3.4.3 Montage der Hubsäule an die Tischplatte




3.4.4 Montage der Kufe




Optional: Rollen



3.4.5 Montage der Kufe an die Hubsäule




3.4.6 Anschließen der elektrischen Komponenten



Bedenken Sie unbedingt, dass ihr Tischgestell höhenverstellbar ist. Die Kabel der elektrischen Komponenten dürfen während der Höhenverstellung nicht eingeschränkt sein und müssen der maximalen Verstellhöhe folgen können.



Erstinbetriebnahme siehe nächste Seite.



Um die Elastizität des Spiralkabels über lange Zeit zu erhalten, wird empfohlen den Tisch, vor längerer Nichtbenutzung des Arbeitsplatzes, in dessen unterste Position zu bringen.



Öffnen Sie auf keinen Fall die Abdeckungen in der Tischplatte. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

ACTIFORCE MECHATRONICS TECHNOLOGY SDN. BHD.
ONCE PRINTED CONSIDER REFERENCE ONLY
(Not subject for revision change)

3.4.7 Testlauf



Vergewissern Sie sich vor jeder Nutzung, dass weder Objekte, noch Personen oder Tiere der Höhenverstellung im Weg sind.




Müssen die Kabel vom Motor bzw. vom Bedienteil getrennt werden, so ist vorher stets das Netzteil vom Strom zu trennen.



Sollte das Gestell zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, ist die Stromzufuhr zu unterbrechen und der Kundendienst zu kontaktieren. (siehe Kapitel 9 „Kundendienst“)

**Linke Taste
Aufwärts**




**Rechte Taste
Abwärts**

Reset-Modus

Beim erstmaligen Anschluss des Netzteils an die Stromzufuhr, ist die Höhenverstellfunktion nur im Reset-Modus zu betätigen. Während des Reset-Modus kann das Gestell nur abwärts gefahren werden. Um diesen Vorgang abzuschließen und das Gestell normal bedienen zu können befolgen Sie bitte folgende Schritte:

- Bei Betätigung der Abwärts-Taste bewegt sich das Tischgestell langsam nach unten.
- Das Tischgestell muss in die unterste Position gefahren werden. Diese Position dient dann als Referenzpunkt (Nullpunkt).
- Halten Sie die Taste bei Erreichen der untersten Positionen einen Augenblick lang gedrückt. Dies beendet den Reset-Modus.
- Das Gestell lässt sich jetzt normal betätigen und durch drücken der Auf- bzw. Abwärts-Taste in die gewünschte Position fahren. Das Gestell stoppt sobald die Tasten losgelassen werden.

3.4.8 Freiraum der Tischplatte



Lassen Sie einen Mindestabstand von 25mm von der Kante der Tischplatte zur Wand oder anderen beweglichen Gegenständen in der Umgebung.



Beim Verändern der Tischplattenposition kann es in Ausnahmefällen trotz Sicherheits-einrichtung zu einer Quetschgefahr kommen. Achten Sie daher grundsätzlich darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gebracht werden.

3.4.8 Schraubpunkte an der Tischplatte



Um Zubehör unter der Tischplatte zu befestigen, nutzen Sie nur den Grün gekennzeichneten Bereich.




Schrauben nutzen, die mit einer Länge von maximal 10 mm ins Material eingeschraubt werden.




— Kabelposition



Freie Montagefläche
(Zubehör)



4 Richtige Sitzhaltung



Richtige Sitzhaltung

Falsches Sitzen kann zu Gelenk- und Sehnenschäden sowie Muskelschmerzen führen. Um dies zu vermeiden, müssen der Bürostuhl und der Schreibtisch richtig eingestellt werden.

Zusätzlich zu den folgenden Empfehlungen sollten Sie unbequeme Sitzhaltungen stets vermeiden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die folgenden Empfehlungen bei Ihnen zu einer unangenehmen Sitzhaltung führen, passen Sie diese einfach an Ihre Bedürfnisse an.

Bürostuhl

- Die Sitzhöhe muss so eingestellt werden, dass Ihre Knie in einem Winkel von 90–120° stehen, wenn Ihr Fuß flach auf dem Boden aufliegt.
- Für eine richtige Sitzhaltung muss Ihr unterer Rücken an der Rückenlehne anliegen. Stellen Sie die Sitztiefe ggf. so ein, dass die Sitzschale keinen Druck auf Ihre Unterschenkel ausübt.
- Sitzen Sie aufrecht, lehnen Sie sich jedoch in einer bequemen Position etwas zurück. Stellen Sie die Lendenstütze des Stuhls ggf. auf Ihre Körpergröße ein.
- Stellen Sie die Rückenlehne so ein, dass sie Ihren Oberkörper etwas nach vorne drückt, Ihnen aber noch genug Freiraum für Bewegungen lässt.
- Stellen Sie ggf. die Höhe der Armlehnen ein. Ihre Schultern sollten sich in einer entspannten Stellung befinden, wenn Ihre Arme die Armlehnen berühren.

Schreibtisch

- Stellen Sie die Tischhöhe erst ein, wenn Sie die richtige Sitzhaltung gefunden haben.
- Ihre Ellbogen sollten einen Winkel von 90–120° aufweisen, wenn Ihre Arme auf der Tischplatte aufliegen. Die Kante der Tischplatte sollte nicht gegen Ihre Arme drücken.

Geräte auf dem Schreibtisch


- Einfallendes Licht (Tageslicht oder Lampen) sollte Ihren Monitor in einem 90°-Winkel treffen.
- Stellen Sie die Monitorhöhe so ein, dass Sie etwas nach unten blicken müssen, um die Mitte des Bildschirms anzusehen.
- Halten Sie einen Abstand von 60–70 cm zum Bildschirm.
- Eine flache, schmale Tastatur hilft dabei, Ihre Handgelenke zu schonen.
- **Bitte beachten Sie die Empfehlungen in den Anleitungen Ihrer weiteren (ergonomischen) Ausrüstung.**

5 Technische Daten

Anleitungsversion	SLS-IM0089-0EN-DE-NL
Baujahr	2021
Ursprungsland	Malaysia
System	1-stufig
Material	Stahl, Aluminium und Kunststoff
Max. Hub	490mm (19.3")
Max. Traglast	60 kg
Eigengewicht	± 24.5 kg
Geschwindigkeit mit Last	± 39 mm/s
Eingangsspannung I. SMART-e-2-actiforce-EU II. ControlForce 2	I. 220-240Vac, 50-60Hz, 2.5A II. 100-120Vac, 60Hz, 5A max 220-240Vac, 50Hz, 2A max
Nutzungszyklus	10 % (2 Minute EIN / 18 Minuten AUS)
Geräuschpegel	< 50 dB(A)
Zul. Umgebungstemperatur	15 - 30°C
Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung)	10 - 50°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	<85%
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	<50%
Max. Lagerzeit	-
Nur in geschlossenen Räumen einsetzbar!!!	

5 Technische Daten

(* Allg. Toleranz = ± 1 cm)



Min. Gestellhöhe	69cm	(27.2")
Max. Gestellhöhe	118cm	(46.5")
Hub	49cm	(19.3")
Tischplattenbreite	80 cm	(31.5")
Tischplattentiefe	67 cm	(26.4")
Kufenlänge	75cm	(29.5")
Max. zulässige Last	60 kg	

6 Betriebshinweise

Beachten Sie die Bestimmungen im Abschnitt 2 Sicherheitshinweise auf Seite 25-27, insbesondere:

Lassen Sie keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Tischgestell. Kinder können die von diesem Tischgestell ausgehenden Gefahren nicht einschätzen. Kinder können sich erheblich verletzen, bis hin zur Todesfolge. Weitere Vorkehrungen als Schutzmaßnahme gegen die Benutzung durch Kinder sind nicht erforderlich.

Überschreiten Sie nicht die maximale zeitliche Verzögerung des Gestells.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um Zusammenstöße zu vermeiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich Gegenstände auf der Arbeitsfläche befinden, etwa Computer, Arbeitsmaterial etc.

6.1 Fehlfunktionen

Entfernen Sie sich umgehend aus der unmittelbaren Umgebung des Gestells, wenn dieses sich ohne Bedienung bewegen sollte. Vermeiden Sie in einem solchen Fall eine Bedienung des Gestells.

Verzichten Sie auf den Einsatz des Gestells bis es vollständig und fachmännisch erfolgreich repariert wurde.

Benutzen Sie das Gestell nicht mehr wenn etwas Ungewöhnliches auftreten sollte (z.B. laute Geräusche, Rauchbildung, etc.). Lassen Sie das Gestell nur von einem Fachmann reparieren.



Das Tischgestell ist ausschließlich mit einem trockenem oder leicht angefeuchteten Tuch zu Reinigen. Vor dem Reinigen müssen Sie unbedingt den Netzstecker vom Strom trennen.



Ziehen Sie bei Gewitter oder bei längerer Abwesenheit das Stromversorgungskabel aus der Steckerdose! Andernfalls könnten Geräteschäden durch netzbedingte Überspannung entstehen.

7 Entsorgung

7.1 Tisch außer Betrieb nehmen

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

7.2 Tisch demontieren

- Um den Tisch zu demontieren, befolgen Sie die Anleitung in rückwärtiger Reihenfolge.

7.3 Entsorgung

- Demontieren Sie den Tisch nach Werkstoffen getrennt und entsorgen Sie diese umweltgerecht. Bitte nationale Vorschriften beachten.

8 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gestell bewegt sich nicht.	Kabel oder Anschlüsse schadhaft.	Alle Anschlüsse überprüfen. Stromzufuhr einwandfrei?
Gestell bewegt sich nicht.	Wenn die Anschlüsse kontrolliert wurden, kann das Bedienteil schadhaft sein.	Ersetzen Sie den Auf-/Ab-Schalter.
Gestell bewegt sich nicht.	Fehler im Netzteil.	Neustart des Systems durchführen.

Sollte Ihr Problem nicht in der obigen Liste behandelt sein, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.

9 Kundenservice

Bitte haben Sie diese Montageanleitung griffbereit, wenn Sie mit dem Kundendienst in Kontakt treten.

Inverkehrbringer:

Actiforce Europe GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 29-31

31582 Nienburg, Germany

T: +49 5021 88 77 50

E: kontakt@actiforce.com

W: www.actiforce.com

10 Hersteller

Actiforce International B.V.

Het Steenland 20

3751 LA

Bunschoten-Spakenburg

T: +31 33 460 01 20

E: info.holland@actiforce.com

W: www.actiforce.com

NL

Inhoud

1 ALGEMEEN	41
1.1 Het belang van de montage- en bedieningshandleiding	41
1.2 Beoogd gebruik	41
1.3 Onjuist gebruik.....	41
1.4 Gevaar.....	41
1.5 Inhoud van de verpakking controleren	42
2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	43
2.1 Symbolen/waarschuwingen	43
2.2 Maximaal toegestane gewicht op het bureau	43
2.3 Organisatorische maatregelen.....	44
2.4 Informele veiligheidsmaatregelen	44
2.5 Opmerking voor de personen die het bureau monteren	44
2.6 Transport en montage	44
2.7 Gebruik van het bureau.....	44
2.8 Specifieke gevaren.....	45
2.9 Instructies voor noodgevallen.....	45
2.10 Onderhoud end reparatie.....	45
2.11 Reiniging	45
2.12 Overige risico's.....	45
3 MONTAGE	46
3.1 Geleverde onderdelen controleren.....	46
3.2 Verpakking	46
3.3 Draaimomenten van de gebruikte schroeven	46
3.4 Montage van het werkstation.....	46
3.4.1 Montage van de adapterplaat aan het been.....	46
3.4.2 Aansluiting van de motor	47
3.4.3 Montage van het been aan het werkblad.....	48
3.4.4 Montage van de voet.....	49
3.4.5 Montage van de voet aan het been	50
3.4.6 Aansluiting van de elektrische componenten	51
3.4.7 Bureau test.....	52
3.4.8 Vrije ruimte rond het werkblad	53
3.4.9 Schroefpunten op het werkblad	53
4 JUISTE ZITPOSITIE	54
5 TECHNISCHE SPECIFICATIES	55-56
6 BEDIENING EN STORINGEN	57
6.1 Storingen	57
7 RECYCLING	57
7.1 Het bureau buiten gebruik stellen	57
7.2 Demontage van het bureau	57
7.3 Recycling	57
8 PROBLEEMOPLOSSING	58
9 KLANTENDIENST	58
10 FABRIKANT	58

1 Algemeen

1.1 Het belang van de montage- en bedieningshandleiding

Kennis van de fundamentele veiligheidsinstructies en -voorschriften is een basisvoorwaarde voor een veilig gebruik en een storingsvrije werking van dit bureau. Deze montage- en bedieningshandleiding bevat de belangrijkste informatie voor een veilige montage en bediening van het bureau. Deze montage- en bedieningshandleiding, met name de hierin opgenomen veiligheidsinstructies, moet in acht genomen worden door iedereen die het bureau opbouwt en werkzaamheden aan het gemonteerde werkblad verricht. Bovendien moeten de regels en voorschriften voor het voorkomen van ongevallen op de locatie waar het bureau wordt gebruikt te allen tijde worden nageleefd.

1.2 Beoogd gebruik

Het bureau mag uitsluitend worden gebruikt als een elektrisch in hoogte verstelbare sta-zit-werkplek in kantoren of andere afgesloten ruimten. Het bureau mag alleen voor dit doel worden gebruikt. Elk gebruik dat afwijkt van bovengenoemd gebruik wordt als onjuist beschouwd. Neem de bepalingen van hoofdstuk 2, Veiligheidsinstructies, in acht. Houd toezicht op kinderen, want ze zijn zich mogelijk niet bewust van de gevaren van het bureau. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.

Onder beoogd gebruik valt tevens:

- Het opvolgen van alle instructies uit de montage- en bedieningshandleiding en
- Het verbod op iedere aanbouw aan en verbouw van de werkplek

1.3 Onjuist gebruik

- Gebruik het bureau nooit om personen of lasten op te tillen!
- De maximale belasting van het bureau (zie hoofdstuk 5, Technische Specificaties) mag niet worden overschreden.
- Gebruik het bureau niet thuis, maar gebruik het uitsluitend in een kantooromgeving.

1.4 Gevaar

Een verkeerde aansluiting van de aardleiding van het bureau kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of het product correct geaard is. Breng geen veranderingen aan de bij het product geleverde stekker aan.


Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een speciale kabel of set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens serviceagent.

WAARSCHUWING: Elke verandering of aanpassing die niet uitdrukkelijk door de fabrikant is goedgekeurd, kan ertoe leiden dat het recht van de gebruiker vervalt om de werkplek te gebruiken.


NL

1.5 Inhoud van de verpakking controleren

Gereedschap



A 1x B 4x C 1x D 8x E 4x F 4x G 2x



Verwijder het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze.

2 Veiligheidsinstructies

2.1 Symbolen/waarschuwingen

In de handleiding worden de volgende begrippen en symbolen gebruikt om gevaren aan te duiden:



Dit symbool wijst op een onmiddellijk gevaar voor het leven of de gezondheid van personen. Het niet in acht nemen van deze instructies kan ernstige schade aan de gezondheid toebrengen en zelfs levensgevaarlijk of dodelijk letsel tot gevolg hebben.



Dit symbool verwijst naar belangrijke instructies die opgevolgd moeten worden om beschadiging van de werkplek te voorkomen.



Verwijzing naar de verplichting om de handleiding te lezen.



Plaats geen voorwerpen of lichaamsdelen onder het bureau. Dit kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.


2.2 Maximaal toegestane gewicht op het bureau




Het maximaal toegestane gewicht van 60 kg op het bureau mag niet worden overschreden. Vermijd een ongelijke verdeling van de belasting; verdeel het gewicht gelijkmatig om overbelasting te voorkomen. Door overbelasting kann een bureau breken, waardoor personen in de buurt van het bureau ernstige verwondingen kunnen oplopen.

Voorbeeld:

Al het gewicht moet gelijkmatig worden verdeeld.



$\} \leq 60 \text{ kg}$



NL

2.3 Organisatorische maatregelen

Monteer het bureau bij voorkeur met twee personen. Met name voor het draaien van het bureau zijn twee personen nodig!

2.4 Informele veiligheidsmaatregelen

- Bewaar de montage- en bedieningshandleiding altijd op de plaats waar het bureau wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle veiligheidsinstructies op de tafel (zie hoofdstuk 2.2, Gebruikte symbolen op het bureau, pagina 5) leesbaar zijn en vervang deze indien nodig.

2.5 Opmarking voor de personen die de werkplek monteren

- Alleen personen ouder dan 16 jaar mogen de werkplek monteren en eraan werken.
- De hierboven genoemde personen moeten de montage- en bedieningshandleiding hebben gelezen en begrepen.

2.6 Transport en montage

- Het bureau mag alleen door twee personen worden verplaatst en moet dan eerst ingeschoven worden.
- Sleep of trek het bureau niet over de vloer.
- Het bureau mag alleen met behulp van het meegeleverde gereedschap worden gemonteerd. Alleen met dit gereedschap worden de schroeven met het juiste koppel aangedraaid.

2.7 Gebruik van het bureau

- Kinderen mogen het bureau alleen onder toezicht gebruiken. Ze zijn zich mogelijk niet bewust van de gevaren van het bureau. Hierdoor lopen ze ernstig gevaar dat ze zichzelf verwonden, mogelijk zelfs met fatale gevolgen.
- Het bureau mag uitsluitend worden gebruikt in een omgeving die daarvoor geschikt is (zie hoofdstuk 5, Technische Specificaties).
- Gebruik het bureau niet op een oneffen ondergrond. Het bureau staat dan niet stevig. De maximale belasting op het bureau mag nooit overschreden worden (zie hoofdstuk 5, Technische Specificaties).

2.8 Specifieke gevaren

- Het verstellen van de hoogte van het bureau brengt het risico van letsel met zich mee. Zorg ervoor dat zich niemand anders in de onmiddellijke nabijheid van het bureau bevindt.
- Zorg bij het monteren van het bureau voor voldoende ruimte om botsingen in alle mogelijke richtingen te voorkomen (bijv. schuin dak, vaste voorwerpen, archiefkasten, prullenbakken enz.).
- Zorg voor voldoende ruimte om botsingen te voorkomen als er voorwerpen zoals computers of randapparatuur op het werkblad staan.
- Zorg voor een vrije ruimte van ten minste 25 mm tot alle andere meubels rondom het bureau.

2.9 Instructies voor noodgevallen

- Laat het bureau door een gespecialiseerd bedrijf repareren. Neem het bureau pas weer in gebruik nadat het gerepareerd is.
- Stel het bureau onmiddellijk buiten gebruik wanneer u iets ongewoons opmerkt (vreemde geluiden, rook enz.).

2.10 Onderhoud en reparatie

- Voer zelf geen reparaties aan het bureau of andere onderdelen uit.
- Breng geen veranderingen aan de constructie van het werkblad of het bureau aan.
- Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door nieuwe, originele onderdelen van de fabrikant. Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen die door de fabrikant zijn vervaardigd. Laat het vervangen van onderdelen over aan een gespecialiseerd bedrijf. Daarbij moet deze montage- en bedieningshandleiding in acht worden genomen.

2.11 Reiniging

- Verwijder eenmaal per week het stof van het bureau met een droge doek.
- Maak het bureau om de twee weken schoon met een vochtige doek en een niet-agressief schoonmaakmiddel.

2.12 Overige risico's

Dit bureau is gebouwd volgens de laatste stand van de techniek en volgens erkende veiligheidsvoorschriften. Desondanks kan het gebruik ervan de gezondheid en veiligheid van gebruikers of derden in gevaar brengen en tot beschadiging van het bureau of andere onderdelen leiden.

Het bureau mag uitsluitend worden gebruikt:

- voor het beoogde doel; als dat volstrekt veilig is.

3 Montage

3.1 Geleverde onderdelen controleren

- Maak de kartonnen verpakking voorzichtig open.
- Gebruik daarvoor geen lange messen. Deze kunnen de onderdelen in de verpakking beschadigen.
- Controleer of alle in hoofdstuk 1.5, beschreven onderdelen zijn geleverd.
- Probeer het bureau niet te monteren als het beschadigd is of als er verkeerde onderdelen geleverd zijn.

3.2 Verpakking


- Verwijder de verpakking. Voer deze af als huishoudelijk afval/oud papier.
- Neem de desbetreffende landelijke wetgeving in acht.

3.3 Draaimomenten van de gebruikte schroeven



- Het bureau mag alleen worden gemonteerd met het meegeleverde gereedschap.

3.4 Montage van het werkstation

3.4.1 Montage van de adapterplaat aan het been



3.4.2 Aansluiting van de motor





Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.






Trek de kabels niet verder uit het werkblad.

NL


3.4.3 Montage van het been aan het werkblad



3.4.4 Montage van de voet




Optional: Rol




ACTIFORCE MECHATRONICS TECHNOLOGY SDN. BHD.
ONCE PRINTED CONSIDER REFERENCE ONLY
(Not subject for revision change)

NL

3.4.5 Montage van de voet aan het been




3.4.6 Aansluiting van de elektrische componenten



Houd er rekening mee dat het bureau die u monteert in hoogte verstelbaar is. De kabels van de elektrische componenten moeten de bewegingen van de tafel vrij kunnen volgen.



Eerste ingebruikname op de volgende pagina.



Om de elasticiteit van het spiraalsnoer te behouden, is het raadzaam het bureau naar de laagste positie te verstellen wanneer de werkplek niet gebruikt wordt.



Open in geen geval de afdekkingen van het werkblad. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

ACTIFORCE MECHATRONICS TECHNOLOGY SDN. BHD.
ONCE PRINTED CONSIDER REFERENCE ONLY
(Not subject for revision change)

3.4.7 Test

Zorg ervoor dat de werkplek te allen tijde vrij en correct kan worden bewogen.




Als u kabels van de elektrische componenten moet loskoppelen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact.



Als de hoogteverstelling niet normaal werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de werkplek en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de klantenservice voor verder advies (zie hoofdstuk 10).

**Links
omhoog**




**Rechts
omlaag**

Resetmodus

De eerste keer dat u de stekker van de voeding in het stopcontact steekt, kan de hoogteverstelling alleen worden bediend in de resetmodus. Zolang de resetmodus ingeschakeld is, kan het systeem alleen omlaag worden bewogen. Om het systeem normaal te kunnen gebruiken, moeten de volgende stappen worden gevuld:

- Door de down-toets in te drukken zakt het systeem langzaam naar beneden.
- Zet het systeem in de laagste positie. Deze positie dient als referentiepunt (nulpunt).
- Houd de toets even ingedrukt wanneer het systeem zijn laagste positie heeft bereikt. Daarmee wordt de resetmodus beëindigd.
- Het systeem kan nu normaal worden bediend. Druk de omhoog of omlaag-toets in om het systeem op de gewenste hoogte te zetten. Het systeem stopt wanneer u de toetsen loslaat.

3.4.8 Vrije ruimte rond het werkblad



Laat minimaal 25 mm vrij tussen de rand van het werkblad en de muur of bewegende delen.



Bij het veranderen van de positie van het werkblad (met name wanneer de antiknelbescherming niet wordt gebruikt) bestaat gevaar voor bekneling. Let er dus op dat zich geen mensen of voorwerpen in de gevarenzone bevinden en dat deze zone niet wordt betreden.

3.4.8 Schroefpunten op het blad



Alleen in het groen gemarkeerde gebied mogen accessoires onder het werkblad worden bevestigd. Er mogen geen schroeven in de bovenkant van het werkblad worden aangebracht.




Gebruik alleen schroeven die met een lengte van maximaal 10 mm in het materiaal worden geschroefd.




— Kabel positie

Vrije montage oppervlak (Apparatur)



4 Juiste zitpositie



Correcte houding

Een onjuiste houding kan schade aan gewrichten, pezen en spierpijn veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet de bureaustoel en het bureau goed worden afgesteld. In aanvulling op de volgende aanbevelingen, moet een oncomfortabele zithouding worden voorkomen. Indien een van de volgende aanbevelingen leidt naar een voor u oncomfortabele houding, pas de bureaustoel en het bureau dan aan naar uw behoeften.

Bureaustoel

- De zithoogte moet worden aangepast, zodat uw knieën een hoek van 90-120° hebben, wanneer uw voeten plat op de grond staan.
- Voor een juiste zithouding leunt u met uw onderrug tegen de rugleuning. Indien mogelijk stelt u de zitdiepte in, om druk op uw onderbeen te voorkomen. Zit rechtop maar leun achterover in een ontspannen houding. Stel de lendensteun van de stoel, indien mogelijk, af op uw engte.
- Stel de rugleuning in, zodat het enigszins uw romp naar voren drukt maar nog steeds voldoende ruimte laat om u vrij te bewegen.
- Indien mogelijk kunt u de hoogte van de armleuningen aanpassen zodat uw schouders in een ontspannen positieve zijn wanneer zij op de armleuning steunen.

Bureau

- Stel de hoogte van het bureau in nadat u de juiste zithouding heeft gevonden.
- Uw ellebogen moeten een hoek van 90-120° hebben wanneer uw armen rusten op het tafelblad.

Apparaten op het bureaublad

- Invallend licht (daglicht of lampen) moet de monitor in een hoek van 90° benaderen.
- De hoogte van de monitor moet worden aangepast op een manier die het mogelijk maakt om enigszins naar beneden kijken waarbij de focus ligt het midden van het scherm.
- Houd een afstand van 60-70 cm van uw scherm..
- Een vlak, smal toetsenbord helpt om uw polsen te ontspannen.
- **Let op de aanbevelingen in de handleiding van uw andere (ergonomische) apparatuur.**


5 Technische Daten

Handleiding versie	SLS-IM0089-0EN-DE-NL
Jaar van uitgave	2021
Land van productie	Maleisië
Systeem	Entraps
Materiaal	Staal, plastic en aluminium
Slag (maximaal)	490mm (19.3")
Frame belasting (maximaal)	60 kg
Frame gewicht	± 24.5 kg
Snelheid	± 39 mm/s
Voeding : I. SMART-e-2-actiforce-EU II. ControlForce 2	I. 220-240Vac, 50-60Hz, 2.5A II. 100-120Vac, 60Hz, 5A max 220-240Vac, 50Hz, 2A max
Gebruikscyclus	10 % (2 minuut aan / 18 minuten uit)
Geluidsniveau	< 50 dB(A)
Omgevingstemperatuur bij gebruik	15 - 30°C
Omgevingstemperatuur bij opslag	10 - 50°C
Luchtvochtigheid bij gebruik	<85%
Luchtvochtigheid bij opslag	<50%
Maximale opslagtijd	-
Enkel voor gebruik binnenshuis	

NL

5 Technische Daten

(* Algemene tolerantie = ± 1 cm)



Minimale hoogte	69cm	(27.2")
Maximale hoogte	118cm	(46.5")
Maximale slag	49cm	(19.3")
Werkbldbreedte	80 cm	(31.5")
Werkbladdiepte	67 cm	(26.4")
Voetdiepte	75cm	(29.5")
Maximale belasting	60 kg	

6 Bediening en storingen

Neem met name de bepalingen van hoofdstuk 2, Veiligheidsinstructies, op pagina 5 - 7 in acht:

Kinderen mogen het bureau alleen onder toezicht gebruiken. Ze zijn zich mogelijk niet bewust van de gevaren van het bureau. Hierdoor lopen ze ernstig gevaar dat ze zichzelf verwonden, mogelijk zelfs met fatale gevolgen. Zorg ervoor dat een verdere verstelling onmogelijk is zolang het bureau nog door kinderen wordt gebruikt.

Houd de maximale tijdvertraging van het bureau aan.

Let erop dat het bureau nergens tegenaan komt wanneer er voorwerpen zoals computers of randapparatuur op het werkblad staan.

6.1 Storingen

Verlaat direct de onmiddellijke omgeving van het bureau wanneer het spontaan begint te bewegen. Probeer in geen geval het bureau te bedienen. Laat het bureau door een gespecialiseerd bedrijf repareren. Neem het bureau pas weer in gebruik nadat het gerepareerd is.

Stel het bureau onmiddellijk buiten gebruik wanneer u iets ongewoons opmerkt (vreemde geluiden, rook enz.). Laat het bureau door een gespecialiseerd bedrijf repareren. Neem het bureau pas weer in gebruik nadat het gerepareerd is.

Stel het bureau onmiddellijk buiten gebruik wanneer de veiligheidsvoorzieningen niet naar behoren functioneren.



Reinig het bureau alleen met een droge of licht vochtige doek. Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact.



Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het bureau gedurende langere tijd niet gebruikt. De besturingseenheid zou anders beschadigd kunnen raken door spanningspieken.

7 Recycling

7.1 Het bureau buiten gebruik stellen

- Trek de stekker uit het stopcontact.

7.2 Demontage van de het bureau

- Houd bij de demontage de omgekeerde volgorde van de handleiding aan of neem contact op met de klantenservice

7.3 Recycling

- Scheid alle onderdelen naar materiaalsoort. Neem de desbetreffende nationale wetgeving in acht!

NL

8 Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Hoogteverstelling werk niet.	Kabels of stekkers defect.	Controleer kabels op beschadiging en vervang ze indien nodig. Voeding in orde?
Hoogteverstelling werk niet.	Als kabels en stekkers zijn gecontroleerd, kann de oorzaak een defecte aan-uit-schakelaar zijn.	Vervang aan-uit-schakelaar.
Hoogteverstelling werk niet.	Fout in stroomtoevoer.	Opnieuw opstarten.

Als uw probleem niet opgelost kon worden of hier niet vermeld is, neem dan contact op met uw klantenservice voor verder advies.

9 Klantenservice

Zorg dat u de handleiding binnen handbereik hebt als u contact opneemt met de klantenservice.

Importeur/distributeur

Actiforce Western Europe

Het Steenland 20
3751 LA
Bunschoten-Spakenburg
The Netherlands

T: +31 33 460 01 20
E: info.holland@actiforce.com
W: www.actiforce.com

10 Fabrikant

Actiforce International B.V.

Het Steenland 20
3751 LA
Bunschoten-Spakenburg

T: +31 33 460 01 20
E: info.holland@actiforce.com
W: www.actiforce.com



WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that may be hazardous and present a risk to human health and the environment when waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not handled correctly. Equipment marked with the below crossed-out wheeled bin is electrical and electronic equipment. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic equipment should not be discarded together with unseparated household waste, but must be collected separately.

For this purpose all local authorities have established collection schemes under which residents can dispose waste electrical and electronic equipment at a recycling centre or other collection points, or WEEE will be collected directly from households. More detailed information is available from the technical administration of the relevant local authority. Users of electrical and electronic equipment must not discard WEEE together with household waste. Residents must use the municipal collection schemes to reduce adverse environmental impacts in connection with disposal of waste electrical and electronic equipment and to increase opportunities for reuse, recycling and recovery of waste electrical and electronic equipment.

WEEE - Elektro und Elektronikgeräte-Abfall

Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die gefährlich sein können und eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen, wenn Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) nicht korrekt behandelt werden. Geräte, die mit der unten stehenden durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, sind Elektro- und Elektronikgeräte. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit ungetrenntem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt gesammelt werden müssen.

Zu diesem Zweck haben alle lokalen Behörden Sammelsysteme eingerichtet, in deren Rahmen die Bewohner Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einem Recyclingzentrum oder anderen Sammelstellen abgeben können, oder die Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden direkt bei den Haushalten abgeholt. Nähere Informationen erhalten Sie bei der technischen Verwaltung der jeweiligen Kommune. Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Die Bewohner müssen die kommunalen Sammelsysteme nutzen, um negative Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu reduzieren und die Möglichkeiten zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu erhöhen.



AEEA - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en een risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu wanneer afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet correct worden verwerkt. De apparatuur die is gemarkerd met de onderstaande doorgekruiste vuilnisbak, is elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool met een doorgekruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met niet-gescheiden huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingezameld.

Voor dit doel hebben alle lokale autoriteiten inzamelingsregelingen opgesteld waarbij bewoners afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunnen inleveren bij een recyclingcentrum of andere inzamelpunten, of AEEA wordt rechtstreeks bij huishoudens ingezameld. Meer gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de technische administratie van de relevante lokale autoriteit. Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met huishoudelijk afval weggooien. Inwoners moeten de gemeentelijke inzamelingsregelingen gebruiken om de negatieve milieueffecten in verband met de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te verminderen en om de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te vergroten.